

Anweisung zum Entladen von Poolüberdachungen

Bitte lesen Sie diesen Entladeanweisung aufmerksam durch, bevor Sie die Poolüberdachung entladen, damit es zu keinen Beschädigungen an dieser kommt.

- 1) Lösen Sie die Spanngurte, welche als Ladungssicherung gegen Bewegung während des Transportes dienen (siehe dazu Abbildung 1).
- 2) Entladen Sie die Schienen händisch aus dem Laderaum des LKW und achten Sie darauf, dass diese nicht beschädigt werden.
- 3) Demontieren und Entladen Sie die Vorder- und Rückseite der Überdachung, welche auf der Palette liegen.
- 4) Entladen Sie die Überdachung mit einem geeignetem Hubgerät (z.B. Stapler) oder händisch (siehe dazu Punkt 5) und 6) dieser Anweisung).
- 5) Händische Entladung: Demontieren Sie die Schrauben des Sicherungsblech (siehe Abbildung 2)
- 6) Schieben Sie die Module sorgfältig aus den Transportschienen (= Verlängerungsschienen 2,1m) und entnehmen Sie Modul für Modul (beginnend mit dem kleinstem).
- 7) Entnehmen Sie das Paket welches sich auf der Palette befindet und Montagematerial und Montageanleitung beinhaltet.

Abbildung 1: Lieferung Poolüberdachung



Abbildung 2: Sicherungsblech

